

## SISTEMA DE FIJACION ANTI NIEVE JUNTA ALZADA

Instrucciones de montaje para la retención de nieve:

Coloque uno de los soportes en el lado derecho del nervio de la junta alzada, el otro al lado izquierdo. Ayudese de una cuerda de marcar para obtener una línea recta. Instale el tubo y fíjelo en cada lado por los mencionados soportes. Para establecer tubos adicionales, vincularlos con los conectores.

Coloque soportes horizontales debajo del tubo. El arranque tiene que verse al interior. Doble ambos soportes hacia arriba al mismo tiempo. Ajuste los tornillos. Empiece a montar en medio el tubo. Apriete el tornillo a mano y ajústelo con ayuda de la cuerda (para obtener una línea recta).

Instale todos los demás soportes y fíjelos con un trinquete o destornillador.

Para la instalación de un anti nieve adicional, por favor considere nuestras instrucciones de montaje separadas.

